



POLYMER HOSPITAL Selbstglanzdispersion



Brillant metallvernetzte Glanzdispersion mit hochdruckemulgiertem Polyethylen. Der extrem strapazierbare Pflegefilm ist rutschhemmend und zeichnet sich durch einen guten Verlauf aus. Weitere Produktvorteile sind hohe Füllkraft, extreme Abriebfestigkeit und außerordentliche Schmutzabweisung. Der High-Speed-geeignete Pflegefilm ist unempfindlich gegen Begehspuren, Absatz- und Gummistriche. Gute Alkohol- und Desinfektionsmittelkompatibilität.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Inhaltsstoffe:

< 5 % nichtionische Tenside, < 5 % Phosphate

Weitere Inhaltsstoffe: Pflegekomponenten, Konservierungsmittel, Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone, Laurylamine Dipropylendiamine, Sodium Pyrithione

Vorbehandlung:

Vor der Beschichtung mit **POLYMER HOSPITAL** ist die Grundreinigung je nach Belagsart sorgfältig mit LINO-REIN *plus, D1 NEU, DURO EX oder DURO FIX Express-Grundreiniger durchzuführen. Anschließend den Boden mit klarem Wasser gründlich nachspülen, um alle Grundreinigerreste zu beseitigen, und trocknen lassen.

Anwendung:

POLYMER HOSPITAL gleichmäßig dünn mit einem geeigneten Feuchtwischgerät, Lammfell etc. auftragen. Nach vollkommener Abtrocknung des ersten Auftrages (ca. 20 Min.) einen zweiten Auftrag vornehmen. Bei saugfähigen Belägen, oder wenn stärkerer Glanz gewünscht wird, einen dritten Auftrag aufbringen. Bei stark saugenden Bodenbelägen empfehlen wir als Porenfüller unser Produkt DURO FILL.

Abschlusspflege:

Zur Reinigung und Pflege empfehlen wir GOLDREIF® Klarwischpflege, WISCHfris classic oder DURO FLOOR.

Verbrauch:

Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelags 1,5 - 2 Liter pro 100 m² (pro Auftrag).

Art.-Nr. / Verpackung:

4636 10-l-Kanister

Produkt-Code: nach GISBAU

GE 20

Kennzeichnung:



ACHTUNG!

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden.
Schutzhandschuhe tragen. Bei Hautreizung oder -ausschlag:
Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Triisobutylphosphat
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on

UFI: X6HR-DK41-P583-819E

Nur für den gewerblichen Gebrauch.
Angebrochenen Behälter gut verschließen.

Nicht unter 6°C lagern!

Völlig restentleerte Verpackungen sind dem Wertstoffkreislauf zuzuführen.

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

dreiturm GmbH

ADRESSE
Dr.-Rudolf-Hedler-Straße 1
36396 Steinau an der Straße
FON +49 (0) 6663 970-230
FAX +49 (0) 6663 970-490
MAIL GV@dreiturm.de
WEB dreiturm.de



LUCID: DE1360655885719